



WOODCRAFT

Инструкция по сборке
Шкаф витрина навесной
Серия «Финикс»
400x318x1011





Инструмент (в комплект не входит)



Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающем порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.







За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.


Перечень деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок левый	1	1002	300
2	Бок правый	1	1002	300
3	Фасад	1	581	396
4	Крыша	1	368	300
5	Дно	1	368	300
6	Горизонталь	1	368	286
7	Полка	1	366	281
8	Фасад	1	160	396
9	Задняя стенка	1	982	382
10	Стекло	1	330	396

Фурнитура


						
11 x10	12 x3	13 x6	14 x1 к-т	15 0,2 м.	16 x12	17 x6
Евровинт 6,3x13	Заглушка для тех. отверстий D35 мм.	Заглушка для тех. отверстий D5 мм.	Подвес + заглушка	Полоса крепёжная	Саморез 3,5x16	Саморез 3,5x30
						
18 x6	19 x3	20 x1	21 x12	22 x4	23 x12	24 x12
Шайба под винт D4 мм. черная	Амортизатор самоклеющийся	Дюбель-гвоздь 6x60	Заглушка для эксцентрика	Полкодержатель	Фиксатор задней стенки	Шкант бук
						
25 x12	26 x12	27 x1 к-т				
Шток эксцентрика	Эксцентрик	Петля накладная				

1




Боковина правая собирается аналогично.

2




Крыша собирается аналогично.


3




4




5




6




7



8



Регулировка петель



- а** - регулировка расстояния между дверью и корпусом
- б** - регулировка положения двери по-вертикали
- в** - регулировка положения двери по-горизонтали

Внимание! Расположение фасадов будет отличаться для право- и левосторонней сборок. Сверления в деталях позволяют собрать оба варианта, поэтому будьте внимательны и не располагайте фурнитуру в не задействованных в вашем варианте сборки отверстиях.

Закрепите планки для навешивания (15) на стене. Навесьте изделие на планки, отрегулируйте его по высоте при помощи верхних регулировочных винтов на навесах (14), с помощью второго винта на навесах притяните шкаф к стене и установите декоративные заглушки на навесы.

Все видимые части крепежа закрываются заглушками (эксцентрики).