




Инструкция по сборке
ТВ-тумба Кэрнс-1




× 1 час








1
3B
5
6
4
7B
6
3A
7A
2

1	1	1200*400*18MM
2	1	1200*400*43MM
3A	1	398*289*199MM
3B	1	398*289*199MM
4	1	345*289*25MM
5	2	810*299*5MM
6	2	386*330*15MM
7A	1	396*286*18MM
7B	1	396*286*18MM


☐  15x12 Ax12	☐  M6x35 Bx12	☐  8x40 Cx12	☐  M3.5x15 Dx28
☐  Ex4	☐  Fx1	☐  50*193 Gx5	☐  Hx8
☐  Ix15	☐  JX4	☐  KX5	☐


1





2






3



Cx12




4




AX6






5




6



AX6







7



Hx8




8




EX4



DX8







9



DX16






10




DX4



JX4





11

