


Вайвел

диван угловой



divan.ru

Паспорт изделия ГОСТ 19917-2014

Уважаемый покупатель!

После того как изделие было изготовлено, оно проделало большой путь, чтобы встретиться с Вами! Перед использованием изделия, после удаления упаковки, пожалуйста, придайте мягким элементам оригинальную форму (расправьте подушки, разгладьте складки и придайте правильную форму).

Описание, размеры и конструктивные особенности изделия

Наименование модели:	Вайвел диван угловой
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм (допуск ± 10 мм):	
- Д*Г*В/без подушек -	2630 x 1590 x 770
- спальное место -	2040x1330
- высота сиденья -	445
КОНСТРУКЦИЯ и МАТЕРИАЛЫ:	
- механизм/ тип раскладывания -	механизма нет / выкатная еврокнижка
- материал каркаса -	Фанера, (Л)ДСП, ДСП, ДВП, массив дерева
- конструктив сиденья -	Мебельный щит 16мм + НПБ 120 + ППУ60ST
- конструктив спинки -	Мебельный щит 16мм + ППУ120HS
- наполнитель подушек -	Поролоновый сегмент HS2012
- вес нетто, кг -	140
- вес брутто, кг -	148


В целях улучшения и совершенствования продукции
производитель оставляет за собой право вносить изменения
в дизайн и конструктив товара!

Комплектность:





упаковка 1 - Падающая спинка, спинка оттоманки, подлокотник

упаковка 2 - Оттоманка

упаковка 3 - Сиденье, бельевой ящик, подушки, фурнитура, проставка



Инструкция по сборке





В некоторые детали болты вкручены на фабрике.
Они являются транспортными.
Эти болты выкрутить и утилизировать.
Для сборки прилагаются дополнительные винты и прочая
фурнитура, находятся в пакете.
Необходимо следовать указаниям в инструкции.



Раскладывание дивана


Проверить раскладывание. Полностью выдвинуть сиденье, повернуть спинку в сторону сиденья. Ручку-петлю на спинке рекомендуется вытянуть на себя и оставить видимой между спинкой и сиденьем.

Далее это поможет поднимать спинку в вертикальное положение.



Сборка 10

Установить приспинные подушки.



Фурнитура и комплектующие



(A) × 12

Винт М6х20 DIN7420




(H) × 11

Шайба М8х25




(B) × 3

Опора колесная 497м




(I) × 7

Болт М8х90



(C) × 2

Опора колесная 409




(J) × 2

Болт М8х100




(D) × 2

Опора колесная 410




(E) × 8

Винт 6х70 потай



(G) × 8

Саморез 3,5*51 мм



(F) × 2

Проставка (фанера)

Сборка 1 - Установка падающей спинки -

Положить спинку отверстиями вверх.


Выкрутить из спинки транспортировочные болты - 6 шт, которые были вкручены на фабрике (их отложить в сторону и потом утилизировать).

На спинку положить бельевой ящик, дном вверх. Совместить отверстия петель ящика с отверстиями на спинке.

Рекомендуется ослабить винты крепления петель к бельевому ящику.

Для фиксации петель в спинку использовать винты 6x20 потай - 6 шт., (из пакета с фурнитурой).

*Ручку-петлю оставить
под ящиком.*





Убедиться что все винты совпали с отверстиями, затянуть все винты инструментом.

Сборка 9 - Установка сиденья на ящик -

Надвинуть сиденье на бельевой ящик.


Приподнять руками (сторону с ручкой-петлёй) и продвинуть вперёд, так чтобы колёсные опоры внизу встали внутри ящика на направляющие.






Проверить движение сиденья.

Сборка 8 - Соединить бельевой ящик и оттоманку -

- 8.1. Оттоманку с подлокотником аккуратно уложить опорами на пол.
- 8.2. Бельевой ящик расположить на полу рядом с оттоманкой.








- 8.3. Придвинуть бельящик к оттоманке. Совместить выходящие из проставки болты с отверстиями в боковине оттоманки.
- 8.4. Изнутри ящика инструментом вкрутить два болта, убедившись что болты идут по резьбе. Затянуть до упора.



Сборка 2 - Сборка сиденья. Колёсная опора -

Перевернуть сиденье. Зайти с передней стороны сиденья и выкрутить болты, которые были вкручены на фабрике. Установить опору **В** 1 шт. используя винты **А** из пакета с фурнитурой.




Сборка 3

- Сборка сиденья. Колёсные опоры -

Выкрутить болты, которые были вкручены на фабрике.

Установить опоры (A) 2 шт., используя винты (B) из пакета с фурнитурой.




Сборка 7

- Установить проставку -




Изнутри ящика в отверстия вставить болты 8x100 с шайбами (2 шт.)

С внешней стороны на винты надеть проставку.



Сборка 6

- Установка подлокотника. -







6.1. Положить подлокотник сверху.

6.2. Взять из набора фурнитуры болты 8x90 и шайбы 8x25 (по 3 шт.).

6.3. Совместить отверстия, изнутри оттоманки наживить вкрутить 2 болта. Через пустые отверстия (внутри 4 шт. отверстия, два пустые и 2 с гайками).

6.4. Изнутри спинки вкрутить 1 болт. Затянуть болты инструментом.




Сборка 4 - Сборка сиденья. Установка роликов -



Зайти с задней стороны сиденья и выкрутить болты, их утилизировать, не использовать.








Положить на ткань фанерные проставки, совместить отверстия.



Установить опоры C 2 шт. используя винты E 8 шт.

Использовать винты из пакета с фурнитурой.








Винты должны выставиться по центру отверстий.

Сборка 4 - Сборка сиденья (продолжение) -

Зафиксировать опоры ③ и ④ саморезами в отверстия (СМ.РИС.).

Использовать саморезы ⑥ из пакета с фурнитурой.



Сборка 5 - Сборка оттоманки. Установка спинки. -

- 5.1. Выкрутить болты из спинки. Утилизировать их.
- 5.2. Застелить пол плёнкой. Положить оттоманку на бок. Расстегнуть молнию.
- 5.3. Взять из набора фурнитуры болты 8x90 и шайбы 8x25 (по 4 шт.).
- 5.4. Приставить спинку к задней стороне оттоманки, совместить отверстия, изнутри оттоманки наживить рукой болты в отверстия.
- 5.5. Затянуть болты инструментом.

